

SXmini[®]

SL Class

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL

www.yihisxmini.com



SPRACHEN / LANGUES / LANGUAGES

Deutsch.01
Français.25
English.49

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses E-Zigaretten-Produkt von Yihi entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Geräts zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die InnoCigs GmbH & Co. KG leistet als offizieller Importeur dieses Yihi-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

Inhaltsverzeichnis

02

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang Aufbau des Geräts	08
Aufbau des Displays	09
Inbetriebnahme des Geräts	11
Eckdaten & Leistungsmerkmale	15
Bedienung & Auswahl der Menüs	17
Weiterführende Informationen zum SXmini G Class	21
Fehlermeldung & Schutzfunktionen	22
Gewährleistung & Service	23
Kontakt	24

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur für das Aufladen der Akkus liegt bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltenen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. $> 1 \text{ Ohm}$) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)


Lieferumfang | Aufbau des Geräts

08


1x SXmini SL Class 100W
(Akkuträger ohne 18650er/20700er/21700er Akku)
1x 18650 Akku-Adapter
1x Micro-USB-Kabel
1x Bedienungsanleitung



Power-/Watt-Modus



Joules-/Temperatur-Modus



Bedienungshinweise

Bitte laden Sie den benötigten wechselbaren 18650er/20700er/21700er Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Oberfläche der Akkuzelle keine Beschädigung aufweist. Bitte beachten Sie die Kennzeichnung des Plus-/Minus-Pols im Akkufach. Das Gerät verfügt über einen 510er Anschluss, wodurch er zu einer Vielzahl an Clearomizern passt.

Installieren der Akkus

Entfernen Sie die Batterieabdeckung und platzieren Sie den aufgeladenen 18650er/20700er/21700er Akku entsprechend der gekennzeichneten Pole in dem Gerät. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. Wenn Sie das Gerät mit einem 18650er Akku betreiben möchten, verwenden Sie bitte einen entsprechenden Adapter. Dieser gehört zum Lieferumfang des Sets.

Laden der Akkus und Updaten des Geräts

Bitte beachten Sie, dass Sie hochstromfeste 18650er/20700er/21700er Zellen verwenden, deren Stromstärke ≥ 35 A beträgt. Der USB-Anschluss befindet sich unterhalb des Joysticks. Verbinden Sie das Gerät zum Aufladen oder für ein Software-Update vorsichtig via Micro-USB-Ladekabel mit einem internetfähigen PC.

Hinweis: Der USB-Anschluss sollte vornehmlich für Updates genutzt werden. Bitte verwenden Sie zum Aufladen von 18650er/20700er/21700er Akkus ein externes Ladegerät!

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten bzw. das System herunterzufahren, wählen Sie im Hauptmenü "SYSTEM OFF". Auf dem Display erscheint "Byebye". Wir empfehlen Ihnen, Ihre E-Zigarette während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

Sperrren/Entsperrren des Geräts

Betätigen Sie die Feuertaste drei Mal schnell hintereinander, um das Gerät zu sperren. Auf dem Display erscheint ein Schlosssymbol mit geschlossenem Bügel. Mit der "LOCK"-Funktion verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Verändern Ihrer Vaping-Einstellungen. Um das Gerät wieder zu entsperren, betätigen Sie die Feuertaste ebenfalls drei Mal schnell hintereinander. Auf dem Display erscheint ein Schlosssymbol mit geöffnetem Bügel, anschließend werden Ihnen Ihre aktuellen Vaping-Einstellungen angezeigt.

Dampfen

Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

Hinweis: Wenn die Feuertaste länger als 12 Sekunden gedrückt wird, gibt das Gerät aus Sicherheitsgründen keine Leistung mehr ab.

Yihi SXmini SL Class Eckdaten

Ausgabemodi	Joule-/Temperatur-Modus (Ni, Ti, SS) Power-/Watt-Modus Bypass
Ausgangsleistung	5 Watt bis 100 Watt
Ausgangsjoule	10 Joule bis 100 Joule
Widerstandsbereich	0,05 Ohm bis 3 Ohm
Temperaturbereich	100°C bis 300°C 212°F bis 572°F
Ausgangsspannung	0,7 Volt bis 9,5 Volt
Ladespannung	5 V/1 A
geeignete Akkuzelle	hochstromfester 18650er/20700er/21700er Akku (Stromstärke \geq 35 A)
Maße	89 mm x 41,5 mm x 31,5 mm
Gewindetyp	510

Sicherheitsfeatures

- Kurzschlusschutz
- Warnung bei zu niedrigem Widerstand
- Schutz gegen Tiefentladung
- Schutz gegen Überladung
- Schutz gegen Überhitzung
- Dry-Burn-Schutz

Allgemeine Features

- YiHi SX485J Prozessor
- TFT-Farbdisplay
- Bedienung per Joystick
- update-fähig

Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren 18650er/20700er/21700er Hochstrom-Akku auszustatten. Verwenden Sie zum Laden des Akkus bitte ein externes Ladegerät.

Schnellbedienung mit dem Joystick

Ziehen Sie beim eingeschalteten Gerät den Joystick für drei Sekunden nach links, um zwischen Anfänger-Modus (Novice Mode) und dem Standard-Modus (Advanced Mode) zu wechseln.

1. Anfänger-Modus (Novice Mode)

Im Anfänger-Modus können Sie die Wattzahl ändern. Drücken Sie den Joystick ein Mal, sodass der Wattwert rot angezeigt wird. Durch Drücken des Joysticks nach oben oder nach unten erhöhen oder reduzieren Sie den Wert. Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Feuertaste.

2. Standard-Modus (Powerful | Advanced Mode)

a) Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um die Leistung, den Jouleswert, die Temperatur und die Art der Wicklung einzustellen. Der Parameter, der Ihnen rot angezeigt wird, kann durch Drücken des Joysticks nach oben oder nach unten erhöht oder reduziert werden. Wenn die Temperatur rot angezeigt wird, können Sie die Temperatureinheiten zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius wechseln, indem Sie den Joystick nach links oder nach rechts ziehen.

b) Ziehen Sie den Joystick nach rechts, um einen Flash-Speicher aus M1 bis M5 auszuwählen.

c) Ziehen Sie den Joystick nach links, um einen Aroma-Modus aus Eco, Soft, Standard, Power, Powerful +, SXi-Q-S1 ~ S5 zu wählen.

3. Display-Helligkeit

Ziehen Sie den Joystick nach oben, um die Helligkeit des Displays anzupassen.

4. Wechseln zwischen Bypass- und Normal-Modus

Ziehen Sie den Joystick für drei Sekunden nach unten, um zwischen Bypass-Modus und Normal-Modus umzuschalten.

5. Widerstand zurücksetzen

Drücken Sie fünf Sekunden lang auf den Joystick, um den Widerstand des Verdampferkopfes zurückzusetzen.

Menüführung

1. Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um in zu den Menüpunkten zu gelangen.
2. Drücken Sie den Joystick nach oben oder nach unten, um zu den unterschiedlichen Menüpunkten zu gelangen.
3. Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen. Durch Drücken des Joysticks nach oben oder nach unten nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Drücken Sie ein Mal auf den Joystick, um sie zu bestätigen.
4. Ziehen Sie den Joystick für fünf Sekunden nach links, um den vorherigen Menüpunkt aufzurufen oder zum Hauptmenü zurück zu gelangen.

Wählbare Menüpunkte

System off: Gerät ausschalten

Manual TCR: Stellen Sie den TCR-Wert passend zu der Wicklung Ihres Verdampferkopfes ein.

Standby time: Stellen Sie die Standby-Zeit ein, nach der die Display-Anzeige des Hauptmenüs erlischt.

Weiterführende Informationen zum SXmini SL Class

21

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website zur SXmini-Serie www.yihisxmini.com. Im Menüpunkt "Support" finden Sie unter "Download Center" Treiber und Software zur Konfiguration und Bedienung Ihres SXmini SL Class per Smartphone (SXmini-App für Android und iOS) sowie Firmware-Updates, mit denen Sie Ihr Gerät stets auf dem neuesten Stand halten können.

Check atomizer: Stellen Sie sicher, dass ein Verdampferkopf verbunden bzw. richtig angeschlossen ist.

No liquid: Es befindet sich kein Liquid oder zu wenig Liquid im Clearomizer. Stellen Sie sicher, dass der Verdampferkopf während des Verdampfens genügend Liquid aufnehmen kann.

Too hot: Der Chipsatz ist zu heiß. Stellen Sie das Dampfen für mindestens 10 Sekunden ein.

Low battery: Die Akkukapazität ist sehr gering. Bitte laden Sie die 18650er/20700er/21700er Akkuzelle(n) auf.

Check battery: Die Akkuleistung ist zu gering.

Low resistance: Der Widerstand des verwendeten Verdampferkopfes ist zu gering.

Short: Ein Kurzschluss wurde erkannt. Bitte ersetzen Sie den Verdampferkopf durch einen neuen.

High battery: Die Spannung der Akkuzelle(n) ist zu hoch.